



- |                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Śruba odblokowująca hamulec                     | 17. Przewietrznik                  |
| 2. Szczelinomierz                                  | 18. Szpilki korpusu silnika        |
| 3. Klucz do pokręcania śrubą odblokowującą hamulec | 19. Korpus hamulca                 |
| 4. Zaślepka zabezpieczająca                        | 20. Podkładka kompensacyjna        |
| 5. Osłona przewietrznika                           | 21. Pokrywa puszki przyłączeniowej |
| 6. Cewka hamulca                                   | 22. Nogi mocujące                  |
| 7. Nakrętka kontrolująca                           | 23. Dławica przewodu               |
| 8. Nakrętki regulacyjne                            | 24. Kostka przyłączeniowa          |
| 9. Sprężyna hamulca                                | 25. Wpust                          |
| 10. Trzpień mocujący                               | 26. Łożysko wału                   |
| 11. Tarcza stała hamulca                           | 27. Wirnik silnika                 |
| 12. Tarcza ruchoma hamulca                         | 28. Łożysko wału                   |
| 13. Tarcza stała hamulca                           | 29. Wpust                          |
| 14. Prostownik (tylko wersja FK)                   | 30. Kołnierz mocujący B5           |
| 15. Nakrętka lub pierścień blokujący               | 31. Kołnierz mocujący B3           |
| 16. Koło zębate hamujące                           | 32. Kołnierz mocujący B14          |