Części silnika z opisem



1. Obudowa B3
2. Obudowa B5 - B14
3. Uzwojenie stojana
4. Wirnik z wałkiem
5. Tarcza przednia
6. Łożyska
7. Wpust
8. Tarcza tylna
9. Tabliczka znamionowa
10. Podkładka kompensacyjna
11. Śruby i nakrętki
12. Wentylator
13. Opaska zaciskowa
14. Pierścień uszczelniający
15. Pokrywa wentylatora
16. Śruby mocujące pokrywę
17. Tabliczka zaciskowa
18. Uszczelka gumowa IP 55
19. Śruby mocujące skrzynkę zaciskową
20. Dławik kabla
21. Skrzynka zaciskowa
22. Pokrywa skrzynki zaciskowej
23. Kondensator pracy
24. Śruby mocujące tylną tarczę
25. Kondensator rozruchu
26. Kołnierz mocujący B5
27. Kołnierz mocujący B14
28. Śruby mocujące pokrywę

Copyright © Sitipol Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone 2016